

RICHTIGE EINSTELLUNG DER VERMOP SCANDIC TELESKOPSTIELE



Scandic Telestiel
mit drehbarer Kugel
Art.-Nr.: 18903




Scandic Telestiel
mit fester Kugel
Art.-Nr.: 18907

RICHTIGE EINSTELLUNG DER LÄNGE

Schritt 1: Aufdrehen

Mit großem Schwung
nach links öffnen, dann
nach links aufdrehen.



Schritt 2: Einstellen

Durch Ziehen/Schieben
ca. auf Höhe des
Kehlkopfs einstellen.



Schritt 3: Zudrehen

Mit mehreren großen
Schwüngen nach rechts
schließen.

